



JAGUAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.

JAGUAR.MX

CONFIGURACIÓN DE LECTOR DE BANDAS MAGNÉTICAS

INSTALACIÓN DE LECTOR DE USB
DE MAG TEK

CONFIGURACIÓN BANDAS
MAGNÉTICAS

Cómo instalar y configurar un lector de bandas magnéticas de USB de MagTek

Para instalar y configurar los controladores de OPDV para el lector de bandas magnéticas de MagTek USB Mini, por lo que se puede utilizar en Microsoft Dynamics RMS Store Operations, siga estos pasos:

1. Descargar la instalación del controlador MagTek USB pasar & Insertar lector desde el siguiente sitio MagTek Web y guárdelo en una ubicación fácilmente encontrada:
http://www.magtek.com/support/software/demo_programs/usb_swipe_insert.asp
2. Haga doble clic en el archivo de instalación 99510026.exe.
3. Acepte todos los valores predeterminados durante la instalación.
4. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Todos los programas**, haga clic en **MagTeky**, a continuación, haga clic en **MagTek USBMSR Demo**.
5. Pulse en **Cargar fichero** y seleccione **cambiar a Hid.txt** desde la carpeta C:\Program Files\MagTek\USBMSR.
6. Cierre la ventana.
7. Descargar la instalación del controlador de lector USB MagTek (HID) desde el siguiente sitio MagTek Web y guárdelo en una ubicación fácilmente encontrada:
http://www.magtek.com/support/software/programming_tools/drivers/usb_hid_swipe.asp
8. Haga doble clic en el archivo de instalación 99510069.exe. A continuación, descomprima los archivos de instalación al disco duro.
9. Haga doble clic en la carpeta **Win2KXP** .
10. Haga clic en **MTHIDSR.inf** y, a continuación, haga clic en **instalar**.
11. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
12. Escriba MTHIDCFG para abrir la utilidad de configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
13. Seleccione un puerto disponible en la utilidad de configuración y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
14. Reinicie el equipo.

15. Conecte el dispositivo de Magtek MSR a cualquier puerto USB.
16. Descargue la instalación del controlador MagTek MTD y OPDV desde el siguiente sitio MagTek Web y guárdelo en una ubicación fácilmente encontrada:
http://www.magtek.com/support/software/programming_tools/drivers/mtd_opos.asp
17. Haga doble clic en el archivo de instalación 99510013.exe. A continuación, descomprima los archivos de instalación al disco duro.
18. Haga doble clic en **Setup.exe** en la carpeta **Disk1** descomprimida para iniciar la instalación.
19. Durante la instalación, acepte la configuración predeterminada, excepto cuando se le pida que seleccione las funciones que se instalarán. Debe seleccionar las opciones de **lector puerto alimentado** y **compatible con OPDV**.
20. En la ventana Utilidad de configuración del MagTek MTD, establecer el **Nombre descriptivo** sea el **lector alimentado por el puerto** y el **Puerto Virtual** es el puerto que asignó en el paso 13.
21. Haga clic en **Configurar**, seleccione el **Puerto físico a USB**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
22. Haga clic en **Finalizar**.
23. Reinicie el equipo.
24. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
25. Escriba cmdy, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
26. Escriba los siguientes comandos uno por uno, seguido de la tecla **ENTRAR** :
CD C:\Program files\Magtek\Mtdinstall

Omtdcfg -c 0x01

Omtdcfg -l
27. Compruebe que los **dispositivos de MagTek configurados para la clase de dispositivo MSR alimentado por el puerto lector (lector de golpe fuerte accionado por el puerto RS-232)**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
28. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
29. Escriba el comando siguiente y, a continuación, haga clic en **Aceptar**
regsvr32 OMTDMSR.ocx
30. Haga clic en **Aceptar** cuando se le pida el siguiente cuadro de mensaje:
Ejecución correcta de DLLRegisterServer en OMTDMSR.ocx.
31. Reinicie el equipo.
32. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

33. Escriba C:\Program Files\MagTek\MTDInstall\MSRExample.html, a continuación, haga clic en **Aceptar** para abrir el siguiente ejemplo de VBScript Magtek.
34. Haga clic en **Abrir, habilitar o reclamación**.
35. Haga clic en **Sí** en el cuadro de diálogo de **control ActiveX** .
36. Pase una tarjeta que contiene una banda magnética por el lector.
37. Compruebe que los datos de banda magnética aparece en los cuadros **Datos de pista 1, Pista 2 datosy Datos de seguimiento 3** .
38. Haga clic en **Cerrar**.
39. Haga doble clic en el archivo "MFCClient4CO.exe" en la siguiente carpeta para abrir la ventana MSR QA Tester:
<C:\Program Files\MagTek\MTDInstall>
40. Seleccione **puerto alimentado pasar reader.msr** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
41. Deslice la tarjeta y los datos deben mostrarse como sigue:

<Swipe Card Anytime>

Track 1: B^SUPERVISOR2^

Track 2: 922734634300050=496052
42. En almacén de Operations Manager, en el menú **base de datos** , seleccione **registray**, a continuación, haga clic en **Registrar lista**.
43. Seleccione un registro y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.
44.

Haga clic en la ficha **MSR** .
45. Marque el **lector de bandas magnéticas está habilitada para este registro**, escriba el puerto alimentado pasar reader.msr en el campo de nombre de dispositivo de OPDV y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
46. Operaciones de reinicio almacén POS.

CONTACTO

52 (55) 5925 2417 / 16
52 (55) 8996 9948 / 47
ventas@jaguarmx

FÁBRICA

Calle Tabla Grande No. 2,
Col. Espíritu Santo,
Jilotzingo, Edo. Méx.
C.P. 54570

OFICINA

Avenida de la Palma No. 8,
3er piso, Col. San Fernando de la Herradura,
Huixquilucan, Edo. Méx.
C.P. 52787